

#jepréserve mon four

Entretien

J'ai un four à émailage Swiss Clean :

- Je le nettoie après chaque utilisation à l'aide du spray nettoyant pour four et micro-ondes¹ et une éponge douce.
- Pour les traces tenaces, tous les mois ou selon son degré de salissures j'utilise un produit de nettoyage spécifique pour four à émail lisse et une éponge douce.¹

J'ai un four avec autonettoyage par catalyse :

- Je ne frotte jamais les parois catalytiques de mon four avec des produits détergents ou chimiques ce qui les irréversiblement détérioreraient.
- Je nettoie les parties émaillées à l'aide du spray nettoyant pour four et micro-ondes¹ et une éponge douce.

J'ai un four avec autonettoyage par pyrolyse :
Je lance un cycle de nettoyage tous les 3 mois ou selon son degré de salissures.

Dans tous les cas, je me réfère à la notice de mon four, rubrique entretien.

Si la face de mon four est en inox, je la nettoie avec le Steel Care spray ou crème nettoyante pour inox.²

Utilisation

J'ai un four avec autonettoyage par catalyse :
Pour maximiser l'autonettoyage, je laisse mon four tourner à vide à 200° pendant 10mn à la fin de chaque cuisson.

Je ne mets pas de papier aluminium au fond de mon four si les corps de chauffe sont invisibles, car cela **endommagerait irréversiblement** l'émail.

Ne pas stocker de la marchandise-nourriture dans le four à l'intérieur du four, cela peut provoquer de la corrosion et le four peut devenir irréparable.



#jepréserve mon plan de cuisson

Entretien

J'ai des plaques électriques en fonte,

- je les nettoie après chaque utilisation et :
 - Dans le cas de taches tenaces comme les graisses, je peux utiliser du bicarbonate de soude.
 - Pour les préserver de la rouille, j'applique régulièrement de l'huile végétale ou spéciale machine à coudre à l'aide d'un papier ménage.

J'ai un plan vitrocéramique ou induction, je le nettoie après chaque utilisation :

- Avec une éponge douce et le Vitro Care crème nettoyante pour table de cuisson.³
- Je sèche ensuite le plan de cuisson avec un chiffon doux.
- Si des taches persistent, j'utilise le grattoir pour table de cuisson céramiques.

Utilisation

J'utilise autant que possible une grille antiprojection lorsque je cuisine.

Lorsqu'un liquide déborde, je le nettoie immédiatement

Lorsque des produits tels que du plastique ou du sucre tombent sur la plaque de cuisson, je **la nettoie immédiatement** et fais attention de ne pas poser de casserole ou de poêle par-dessus, ce qui risquerait de la rayer ou de **détériorer la plaque irréversiblement**. Soulever immédiatement le plastique ou le sucre fondu à chaud avec le grattoir et le placer sur un endroit froid.

Les chutes d'objets, les chocs ou les diamètres de casseroles trop petits par rapport à la zone de cuisson peuvent provoquer des fissures dans la plaque de verre céramique.



#jepréserve ma hotte

Entretien

Je nettoie et dégraisse les filtres à graisse et les pourtours de mon appareil avec de l'eau savonneuse dès qu'il y a des salissures. Si la notice m'indique que c'est possible, je peux mettre les filtres à graisse directement dans le lave-vaisselle. (Attention, ils peuvent se matifier ou changer de couleur).

Je remplace les filtres à graisse de mon appareil tous les 3 ans.

Si ma hotte comporte des parties en inox, j'utilise le Steel Care spray ou crème nettoyante pour inox⁴ avec un chiffon doux après chaque utilisation.

Si ma hotte comporte des parties en verre, je les nettoie après chaque utilisation avec un chiffon doux et du produit pour les vitres.

Je remplace les filtres à charbon de ma hotte, si celle-ci n'est pas branchée en évacuation extérieure :

Type de filtre	Entretien	Echanger
Filtre à charbon actif standard	-	Tous les 4 - 6 mois
Filtre à charbon actif Longlife (lavable)	Faire au lave-vaisselle tous les 4 mois	Tous les 2 - 3 ans
Filtre à charbon actif Longlife (régénérable)	Régénérer au four tous les 4 mois	Tous les 4 ans

Utilisation

Si ma hotte est branchée en évacuation extérieure : pour améliorer son efficacité, j'entrouvre la fenêtre et je la mets en marche environ 10 min. avant de cuisiner à la puissance maximale. Puis je la règle en fonction de ce que je cuisine.

Si ma hotte est en version recyclage : je mets ma hotte en marche environ 10 min. avant de cuisiner à la puissance maximale puis la règle ensuite en fonction de ce que je cuisine.



#jepréserve mon frigo

Entretien

Je nettoie mon appareil dès qu'il y a des salissures avec le Frigo Care spray nettoyant⁶. Je n'oublie pas les joints et les rigoles d'évacuation des eaux de dégivrage.

Utilisation

Je maintiens une température entre 2 et 8 ° dans mon frigo.

Je n'introduis que des aliments refroidis à température ambiante et emballés.⁵

Je ferme la porte de mon appareil chaque fois que je prends un aliment.



#jepréserve mes appareils ménagers

Pour une utilisation optimale, lisez les notices de vos appareils ménagers ainsi que les instructions sur les emballages des produits de nettoyage et autres.

Dans tous les cas, si un problème ou un dysfonctionnement survient sur l'un de mes appareils, je contacte au plus vite mon gérant immobilier.

Vous trouverez tous nos produits d'entretien et accessoires sur le site www.shop.electrolux.ch
téléphone : 0848 848 111



#jeprésève mon congélateur

Entretien

Je nettoie mon appareil avec le Frigo Care spray nettoyant.² Je n'oublie pas les joints de la porte.

Je dégivre mon appareil dès qu'il y a une couche de glace de 0.5 à 1 cm (selon la taille du compartiment).

Je peux utiliser un grattoir à glace pour congélateur mais pas d'objets pointus pour retirer la couche de glace du compartiment.

Pour accélérer le processus de décongélation, je peux placer une casserole d'eau tiède dans le compartiment¹

Utilisation

Je maintiens une température inférieure ou égale à -18 °.

Je ferme la porte de mon appareil chaque fois que je prends un aliment.



#jeprésève mon lave-vaisselle

Entretien

Je nettoie le filtre et le tamis à l'intérieur de mon lave-vaisselle au moins 1 fois par semaine.

Je nettoie mon appareil 2 fois par mois ou dès que des tâches apparaissent sur mes verres et couverts :

- Je retire les grosses salissures à l'intérieur de mon appareil avec un chiffon doux humide.
- Je lance un lavage à vide en programme intensif ou d'entretien si cette fonction est disponible avec le Clean & Care 3 en 1 ou le Super Clean dégraissant pour lave-vaisselle.³
- Je nettoie les pourtours, joints de porte et panneau de commande de mon appareil avec un chiffon doux humide.
- Je détartre mon appareil au moins tous les 6 mois avec le détartreur pour lave-linge et lave-vaisselle Super Care.⁴

Utilisation

Lorsque je mets ma vaisselle dans les paniers de mon appareil, je m'assure d'avoir bien jeté tous les résidus à la poubelle.

Après chaque remplissage de sel régénérant, je lance un cycle de lavage pour éviter à la surface et le percement de la cuve ce qui rendrait l'appareil irréparable.

Je vérifie toujours la libre rotation des bras de lavage avant de lancer un programme afin qu'ils ne soient pas bloqués par de la vaisselle, couverts, etc.

Lorsque j'utilise des Tabs en programme court, je les place directement sur le filtre du tiroir à verre et non dans le compartiment du bac à produits.



#jeprésève mon lave-linge

Entretien

Je détartre mon appareil au moins tous les 6 mois ou selon la dureté de l'eau avec le détartreur pour lave-linge et lave-vaisselle Super Care.⁶

Je nettoie le filtre qui se trouve en bas de l'appareil au moins une fois par mois.⁵

Je nettoie mon appareil avec un chiffon humide et des produits neutres. N'utilisez pas de produits abrasifs, de tampons à récurer, de solvants ni d'objets métalliques.

Après un cycle de lavage, si nécessaire, j'élimine les résidus de lessive du distributeur de produit de lavage.

1 fois par mois, je fais tourner à vide un programme à 95° (sans pré-lavage) avec le dégraissant pour lave-linge Super Clean.⁷ Si je ne le fais pas, des mauvaises odeurs et des traces blanches apparaîtront sur mon linge en plus de détériorer mon appareil.

Utilisation

Je ne remplis pas trop mon tambour car plus il est lourd, plus les mécanismes forcent : je respecte la charge maximale de mon appareil.

Je choisis le bon programme de lavage et mets le dosage correct de lessive.

Je ne stocke pas mon linge sale ou humide dans le tambour de mon appareil.

Je laisse le tiroir à détergent ouvert après le lavage.

Que j'utilise de la lessive liquide ou en poudre, **je lis le manuel d'utilisation** de mon appareil de manière à connaître les spécificités d'utilisation du distributeur de produits.

Je veille à ce qu'il n'y ait pas de linge coincé entre le joint et le hublot, ce qui pourrait provoquer une fuite d'eau ou endommager le linge.



#jeprésève mon sèche-linge

Entretien

Je nettoie le filtre qui se trouve dans le tambour de mon appareil après chaque utilisation.⁸

Je vide le bac de récupération d'eau régulièrement, si mon appareil n'a pas de branchement d'évacuation extérieur.

Utilisation

Je ne remplis pas trop mon appareil pour préserver son efficacité et pour que les mécanismes ne forcent pas.

Si mon appareil est installé dans une petite pièce ou un meuble, je laisse la porte ou la fenêtre ouverte.⁹



#jeprésève mes appareils ménagers

Pour une utilisation optimale, lisez les notices de vos appareils ménagers ainsi que les instructions sur les emballages des produits de nettoyage et autres.

Dans tous les cas, si un problème ou un dysfonctionnement survient sur l'un de mes appareils, je contacte au plus vite mon gérant immobilier.

Vous trouverez tous nos produits d'entretien et accessoires sur le site www.shop.electrolux.ch téléphone : 0848 848 111

